

Manutenzione preventiva per l'apparecchiatura A-dec

A-dec consiglia di eseguire la manutenzione preventiva annualmente o dopo 1.500 ore di utilizzo clinico.

Poltrona

Note

- Utilizzare il touchpad (se in dotazione) e la pedaliera comando poltrona (se in dotazione) per controllare il funzionamento del sollevamento, dell'inclinazione e delle funzioni di programmazione della poltrona e fornire assistenza sulle riparazioni o sostituzioni consigliate.
- Controllare tutte le piastre/ tutti gli interruttori di arresto dell'apparecchio e la funzione di arresto della poltrona (se in dotazione) per assicurare il corretto funzionamento.
- Controllare la corsa di spostamento e regolare i limiti, se necessario, per ridurre la possibilità di danni dovuti a collisione.
- Controllare eventuali perdite di fluido idraulico.
- Controllare il livello del serbatoio del liquido idraulico e riempirlo, se necessario.
- Controllare eventuali cigolii e altri rumori irregolari del cilindro idraulico (come ad esempio lo sfregamento dei tubi idraulici sui coperchi) e regolarlo, se necessario.
- Controllare la tensione della barra di scorrimento del poggiatesta e regolarla, se necessario.
- Controllare il funzionamento del fermo di rotazione (se in dotazione) e regolarlo, se necessario.
- Controllare la tensione del bracciolo (se applicabile) e regolarla, se necessario.
- Controllare le condizioni della tappezzeria e consigliare la sostituzione ove opportuno.

Faretra odontoiatrica

Note

- Controllare eventuali tubi dei manipoli danneggiati, fragili o rigidi e consigliare la sostituzione, se necessario.
- Controllare le condizioni degli O-ring dell'attacco rapido del manipolo e fornire assistenza sulla riparazione, se necessario.
- Controllare le condizioni della valvola del blocchetto pneumatico. Sostituire gli O-ring dello stelo della valvola ogni cinque anni o più frequentemente secondo necessità.
- Controllare le pressioni del manipolo e regolarle, se necessario, in base alle specifiche del produttore.
- Controllare i voltaggi della fibra ottica (se in dotazione) e regolarli, se necessario, in base alle specifiche del produttore del manipolo.
- Solo faretra Continental: controllare il movimento del braccio-cordone e regolare la tensione, se necessario.
- Controllare la tensione della barra dell'alloggio manipoli (se applicabile) e regolarla, se necessario.
- Sostituire gli O-ring della siringa e i pulsanti aria e acqua, lubrificare con lubrificante al silicone A-dec e verificare il funzionamento.
- Controllare il funzionamento del sistema di lavaggio del manipolo.
- Controllare il funzionamento del freno pneumatico (se in dotazione) e la tensione della molla del braccio pantografato e regolarla, se necessario.

Faretra odontoiatrica (continua)

- Controllare l'eventuale accumulo di olio o acqua nel collettore dell'olio, sostituire la garza e pulire, se necessario.
- Controllare la rondella di tenuta o gli O-ring del sistema idrico autonomo, sostituirli, se necessario, e lubrificare gli O-ring con lubrificante al silicone A-dec.
- Rivedere il protocollo di manutenzione delle linee idriche del riunito del cliente e i test delle linee idriche più recenti per assicurarsi che il conteggio di CFU sia al di sotto del livello di azione. Fare riferimento alla *Guida alla manutenzione della linea idrica A-dec* (codice articolo 85.0983.04) per consigliare il cliente, se necessario.

Pedaliera comando strumenti

Note

- Controllare le condizioni dei tubi della pedaliera comando strumenti.
- Ispezionare l'O-ring e l'anello di copertura, sostituirli, se necessario, lubrificare gli O-ring con lubrificante al silicone A-dec e controllare il corretto funzionamento.
- Sostituire la membrana ogni cinque anni o più frequentemente secondo necessità.
- Solo pedaliera comando strumenti a leva: pulire o sostituire i piedi, se necessario.

Strumentazione assistente e aspirazione

Note

- Ispezionare eventuali danni o perdite dei tubi di aspirazione e consigliare la sostituzione, se necessario.
- Controllare eventuali tubi danneggiati o fragili e consigliare la sostituzione, se necessario.
- Sostituire gli O-ring della siringa e i pulsanti aria e acqua, lubrificare con lubrificante al silicone A-dec e verificare il funzionamento.
- Sostituire gli O-ring dell'aspiratore chirurgico e dell'aspirasaliva (SE), lubrificare con lubrificante al silicone A-dec e verificare il corretto funzionamento.
- Sostituire gli O-ring nel canister, nei tubi e nei pulsanti aria e acqua. Lubrificare con lubrificante al silicone A-dec e verificare il corretto funzionamento.
- Ispezionare il filtro del filtro secreti. Sostituire il filtro monouso o il filtro riutilizzabile pulito e consigliare la sostituzione, se necessario.
- Controllare l'O-ring del coperchio del filtro secreti e l'O-ring di collegamento e sostituirli, se necessario.
- Controllare il funzionamento del separatore di amalgama, ove presente, inclusi i livelli di amalgama.
- Controllare che venga utilizzato un sistema di aspirazione e fornire assistenza, se necessario.
- Controllare il funzionamento del braccio di supporto inferiore e l'interruttore di arresto del support link posteriore (se in dotazione).

Lampada odontoiatrica

Note

- Controllare il funzionamento dell'interruttore di accensione/spegnimento inclusa l'attivazione di accensione/spegnimento automatici della lampada odontoiatrica mediante i controlli della posizione preimpostata della poltrona.
- Controllare tutte le impostazioni e i controlli dell'intensità/della modalità.
- Solo lampade alogene: assicurarsi che l'interruttore a levetta sia installato saldamente e serrare il dado di tenuta, se necessario.
- Controllare le maniglie della lampada per assicurarsi che siano saldamente collegate.

Lampada odontoiatrica (continua)

Note

- Controllare eventuali crepe o usure sulle schermo protettivo della lampada. Sostituirlo, se necessario.
- Controllare la tensione del movimento di rotazione del gruppo della testa della lampada per ogni asse e regolarla, se necessario.
- Controllare la tensione della molla per il movimento verticale del braccio della lampada e regolarla, se necessario.
- Controllare che gli arresti del limite di rotazione siano in posizione e regolarli, se necessario.
- Solo lampade alogene: controllare che la lampadina di ricambio sia presente.

Bacinella

Note

- Controllare eventuali tubi danneggiati o fragili e consigliare la sostituzione, se necessario.
- Controllare il funzionamento e i tempi di riempimento bicchiere e risciacquo bacinella e regolare le preferenze del cliente, se necessario.
- Controllare gli O-ring del fontanile di riempimento bicchiere e risciacquo bacinella, sostituirli, se necessario, e lubrificare gli O-ring con lubrificante al silicone A-dec.
- Pulire e spurgare la ventola di scarico e controllare che funzioni correttamente.
- Controllare eventuali perdite nel tubo di drenaggio della bacinella e fornire assistenza sulla riparazione, se necessario.
- Controllare il funzionamento dell'interruttore di fine corsa della bacinella.

Scatola allacciamenti a pavimento

Note

- Sostituire i filtri dell'aria e dell'acqua.
- Sostituire le membrane del regolatore dell'aria e dell'acqua.
- Controllare le pressioni in ingresso dell'aria e dell'acqua e regolarle, se necessario.
- Controllare eventuali perdite di aria e acqua.
- Controllare eventuali tubi danneggiati, fragili o rigidi.
- Controllare l'aria in entrata per assicurarsi che l'aria fornita alla faretra odontoiatrica sia pulita e secca. Controllare i separatori di umidità della scatola allacciamenti a pavimento e del compressore e sostituire i filtri del separatore di condensa, se necessario.

Altro

Note

- Testare il funzionamento di tutti i pulsanti del touchpad.
- Controllare la tensione di inclinazione del braccio portamonitor e regolarla, se necessario.
- Controllare la tensione della molla per il movimento verticale del braccio portamonitor (se in dotazione) e regolarla, se necessario.
- Controllare tutti i punti di rotazione del braccio per una tensione corretta e regolarli, se necessario.
- Controllare il livello dei bracci, della faretra odontoiatrica e dei tray e regolarli, se necessario.
- Ispezionare e regolare i dispositivi di fissaggio secondo necessità.
- Ispezionare il corretto inserimento dei coperchi e regolarli secondo necessità.

Altro (continua)

Note

- Controllare il funzionamento del seggiolino, inclusa la rotazione delle rotelle e il funzionamento dell'elevazione a gas, ed eventuali rumori insoliti.
- Controllare le condizioni della tappezzeria del seggiolino.
- Ritoccare i graffi sulle parti in metallo, se necessario.
- Assicurarsi che lo staff sia a conoscenza dell'ubicazione del Manuale d'uso dell'apparecchiatura.
- Segnalare qualsiasi riparazione necessaria e fornire i preventivi, secondo necessità.
- Se richiesto, istruire lo staff sulla corretta manutenzione e il corretto funzionamento.

Revisione

Note

- Rivedere l'*Elenco di controllo manutenzione delle attrezzature* (codice articolo 86.0600.04) con lo staff per assicurarsi che la manutenzione di routine sia effettuata come richiesto. Se la tappezzeria viene danneggiata dagli agenti chimici, rimandare il cliente al *Manuale sulla manutenzione della tappezzeria* di A-dec (codice articolo 86.0501.04). Indicare gli elementi dell'elenco di controllo appena completati come parte della manutenzione preventiva.

Medico/Clinica: _____

Indirizzo: _____

Sala operatoria: _____

Tecnico dell'assistenza: _____

Data assistenza: _____

Rivisto con il medico/cliente:

Firma e data

Medico/Cliente non disponibile per la revisione dell'elenco di controllo

**Ulteriori commenti/
raccomandazioni:** _____



Sede centrale A-dec

Tel: 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)
Tel: 1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)

A-dec Cina

Tel: +1.503.538.7478

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 (solo Australia)
Tel: +61 (0)2 8332 4000 (fuori dall'Australia)

A-dec Regno Unito

Tel: 0800 ADECUK (233285) (solo Regno Unito)
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 (fuori da Regno Unito)

86.0643.04 Rev B
Copyright 2016 A-dec Inc.
Tutti i diritti riservati.